UNIVERSIDAD DE ORIENTE NÚCLEO DE ANZOÁTEGUI ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS PROYECTOS DIGITALES AVANZADOS



PRÁCTICA N°5: ADC Y SENSOR ANALÓGICO

Profesor: Bachiller:

Pedro Rene Claudia Rodríguez

Cabrera C.I: 27.943.668

Barcelona, noviembre de 2024

1. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

- 1.1. Comprender el uso de los pines ADC del Raspberry Pi Pico y establecer el factor de conversión necesario para obtener el valor real.
- 1.2. Recopilar la información utilizando el sensor analógico LM35, utilizado para la detección de temperatura de manera análoga y posteriormente convertirlo en un valor digital y poder establecer su valor correspondiente (se explicará más adelante el como se hizo el factor de conversión en el planteamiento del problema)
- 1.3. Almacenar la información en una memoria micro SD de 2GB usando el modulo micro SD y modo de comunicación SPI. Se utilizo un archivo TXT donde se detalle fecha, hora, número de muestra y muestra tomada.
- 1.4. Recuperar dicha muestra almacenada en el archivo TXT y poderla mostrar en la pantalla OLED usando el protocolo I2C, se mostrará número de muestra, temperatura, fecha y hora.
- 1.5. Procesar dicha información de manera tal de obtener un promedio de las muestras tomadas, en este caso, de las 10 muestras tomadas, que es una variable que se puede modificar ya sea para tomar más o menos muestras.
- 1.6. Graficar las muestras tomada en un histograma usando la pantalla OLED.
- 1.7. Avisar al usuario que ya las muestras están tomadas y preguntarle si desea volver a tomar muestras con el uso de botones y LEDS, ya sea para tomar nuevas muestras o finalizar el programa.

2. DESARROLLO

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la práctica anterior, se uso un sensor digital ultrasonido HCSR-04, para tomar las muestras de distancias, por lo tanto no se necesitaba realizar alguna conversión análoga digital, en la presente práctica se estará usando un sensor análogo denominado LM35, el cual, es utilizado para realizar muestras de temperatura. Debido a que este sensor es análogo, se tiene que conectar a uno de los pines ADC que posee el Raspberry Pi Pico, se conecto al GPIO26, que es el ADC0, ademas de ello, se requiere el uso de una formula de conversión, para ello, tenemos que verificar el voltaje de referencia del ADC en el Pico, el cual es de 3.3V y ademas que el valor máximo que puede leer el ADC es de 16 bits, por lo tanto 2¹⁶ = 65535 valores, posteriormente se tiene que leer el valor análogo del ADC para luego multiplicarlo por un factor de conversión, por último, se tiene que acudir al datasheet para verificar su escala de conversión, la cual es 10-mV/°C. Luego de esto, se procede a

poner en práctica lo ya estudiado en las prácticas anteriores, que es almacenar las muestras tomadas, con fecha y hora, en el modulo micro SD usando el protocolo de comunicación SPI y mostrar en la pantalla del computador o en la pantalla OLED igual usando el protocolo I2C.

	Método	Sintaxis	Operación
Comandos archivos	write()	with open("/sd/nombre_archivo.txt", "w") as file:	Escribe una
		file.write("")	cadena
	writelines()	with open("/sd/nombre_archivo.txt", "w") as file:	
		for line in ["Hello World \n", "You are welcome to	Escribe varias
		Fcc\n"]: file.write(line)	cadenas
	write()	with open("/sd/nombre archivo.txt", "a") as file:	
	write()	file.write(f'{contador}: {distance}\n')	Añade en el txt
	read()	<pre>with open("/sd/nombre_archivo.txt", "r") as file: print(file.read())</pre>	Lee un archivo txt
	readline()	<pre>with open("/sd/nombre_archivo.txt", "r") as file: print(file.readline())</pre>	Lee una línea del archivo txt
Pantalla OLED	fill(0) / fill(1)	oled.fill(0) // oled.fill(1)	Rellena la pantalla
	text(str,,0,0	oled.text("texto", posición columna, posición fila)	Colocar texto en pantalla
	hline(10,30, 20,20)	oled.hline(posición columna, posición fila, tamaño, color de la linea)	Línea horizontal
	vline(10,30, 20,10)	oled.vline(posición columna, posición fila, tamaño, color de la linea)	Línea vertical
	show()	oled.show()	Muestra en pantalla
Cadenas	str(text)	str(claudia)	Convierte un tipo a cadena
	rstrip('carac	rstrip(':')	Elimina un
	ter')		caracter de
			derecha a
			izquierda
	split('caract	numero_muestra, temperatura =	Utilizado para
	er')	contador_temp.split(': ')	dividir una cadena
			en listas
			separadas por un caracter
			Caracter

Tabla de comandos utilizados en el código.


2.2. Solución

2.2.1. Se invocan aquellas librerías necesarias para el funcionamiento del programa, entre ellas, *machine, sdcard, ssd1306, utime, uos, time.*

- 2.2.2. Se define una función denominada **obtener_temperatura** donde se realizará la conversión anteriormente explicada en el planteamiento, esta conversión se realiza es en grados Celsius y se redondea con dos decimales.
- 2.2.3. Se establece una función denominada **obtener_fecha_hora_actual** con el objetivo que retorne dos variables, la fecha y la hora, para que las anote al momento de realizar la muestra y almacene en la tarjeta micro SD.
- 2.2.4. Se hace uso nuevamente de la función **pantalla** de prácticas anteriores, donde se establecen los parámetros de comunicación (como los pines SCL y SDA), dimensiones de la pantalla, etc y retorna un objeto de tipo oled.
- 2.2.5. Se hace uso nuevamente de la función **microsd**, igualmente, de prácticas anteriores, donde se inicializa la comunicación con el modulo de la tarjeta SD con el protocolo SPI, definiendo respectivamente sus pines.
- 2.2.6. De la práctica anterior, se toma igual la función **graficar**, la cual recibe dos parámetros, oled y temperaturas, las cuales son utilizadas para poder realizar el gráfico tipo histograma. Cada barra tiene un ancho de 10 pixeles y un alto equivalente a la muestra que se desea reflejar.
- 2.2.7. Aparece una nueva función denominada **avisar**, esta función, por iniciativa de la programadora, fue creada con el objetivo de avisarle al usuario que ya se tomaron las muestras y si lo desea puede tomar otras, teniendo en cuenta que se borrarán las anteriormente programadas o simplemente puede finalizar la ejecución del programa y quedarse con las últimas muestras tomadas y almacenadas en la memoria SD. Para avisar que ya las muestras fueron tomadas, se utilizo un LED de manera que con la función toggle parpadee de manera intermitente cada dos segundos.
- 2.2.8. Se define una función llamada **recuperar** con el objetivo de preguntar al usuario si desea recuperar una de las muestras tomadas, si el usuario desea recuperar otra muestra, puede hacerlo. Esta función esta disponible las n veces que el usuario desee visualizar nuevamente una de las muestras tomadas. Una vez que recupere las muestras que desee, pasaría a graficar las muestras tomadas. Esto se puede hacer ya sea por el teclado de la PC o del Keypad.
- 2.2.9. Se define la función **main**, que recibe como parámetro oled. Esta es la ejecución principal del programa donde se hará el llamado a las funciones anteriormente mencionadas, si así se requiere. De igual manera, las muestras se visualizan en la pantalla del computador y en la pantalla oled.

2.2.10. Se usarán igual ciertas funciones del teclado, como es su **inicialización, scan_teclado**, y **teclitas** para poder igual insertar algun dato que sea requerido por medio del Keypad.

2.3. Diagrama de flujo



2.4. Diagrama UML

```
Temperatura
- fila pines: List[Pin]
- columna pines: List[Pin]
teclas: List[List[str]]
+ init ():
+ teclitas():
+ init_teclado():
+ scan teclado():
+ obtener temperatura():
+ obtener fecha hora_actual():
+ pantalla():
+ microsd():
+ graficar():
+ avisar():
+ recuperar():
+ main():
```

3. ANEXOS

3.1. Código

```
from time import sleep
import time
import machine
import sdcard
import uos
from machine import Pin, I2C
from ssd1306 import SSD1306 I2C
import utime
TECLA ARRIBA = const(0)
TECLA ABAJO = const(1)
class Temperatura:
  def init (self):
     self.fila pines, self.columna pines = self.teclitas()
     self.teclas =[['1', '2', '3', 'A'], ['4', '5', '6', 'B'], ['7', '8',
'9', 'C'], ['*', '0', '#', 'D']]
  def teclitas(self):
     filas = [6, 7, 8, 9]
                                        # gpios pines
     columnas = [10, 11, 12, 13]
gpios pines
     fila_pines = [Pin(nombre_pin, mode=Pin.OUT)
for nombre pin in filas]
     columna pines = [Pin(nombre pin, mode=Pin.IN,
pull=Pin.PULL DOWN) for nombre pin in columnas]
     return fila pines, columna pines
  def init teclado(self):
     for fila in range(0, 4):
       self.fila_pines[fila].low()
```


```
def scan teclado(self, fila, columna):
    self.fila_pines[fila].high()
    tecla = None
          self.columna pines[columna].value()
TECLA ABAJO:
       tecla = TECLA ABAJO
         self.columna_pines[columna].value()
TECLA ARRIBA:
       tecla = TECLA_ARRIBA
    self.fila pines[fila].low() # precaucion, bajar dsp
de leerlos
    return tecla
  # datos tomados por el ADC0 = GPIO26
  # utilice LM35 retorna temp en celsius
  def obtener_temperatura(self):
    analog value = machine.ADC(26)
    conversion_factor = 3.3/ 65535
    temp voltage raw = analog value.read u16()
    convert_voltage
temp_voltage_raw*conversion_factor
    tempC = convert voltage/(10.0 / 1000)
    tempC = round(tempC, 2)
    return tempC
  # func para obtener la fecha y hora
  # de cuando se toma la muestra
  # retorna fecha y hora
  def obtener_fecha_hora_actual(self):
```

```
current time = time.time()
                                                               for i in range(len(temperaturas)):
     local time = time.localtime(current time)
                                                                  temperaturas[i] = float(temperaturas[i]) #
                                                          conversion de str a float
                                                                                     + 10 *
     year = local time[0]
                                                                  oled.hline(abs(20
                                                                                                    i).
                                                                                                          55
    month = local time[1]
                                                          (int(temperaturas[i])), 10, 1) # columna, fila, distancia
     day = local time[2]
                                                               columna = 20
    hour = local time[3]
                                                               for i in range(len(temperaturas)):
    minute = local time[4]
                                                                  oled.vline(columna, 55 - (int(temperaturas[i])),
    second = local time[5]
                                                          (int(temperaturas[i])), 1)
                                                                  columna = columna + 10
                                                                  oled.vline(columna, 55 - (int(temperaturas[i])),
     fecha = "{:02}/{:02}/{}".format(day, month, year)
     hora = \{.02\}:\{.02\}:\{.02\}".format(hour, minute,
                                                          (int(temperaturas[i])), 1)
                                                               oled.show()
second)
                                                               return
    return fecha, hora
                                                             # incorporada por la programaoora
  # funcion para inicializar la comunicacion entre
                                                             # para notificar al usuario que ya
  # la pantalla oled y el pico, pines gpio21 y gpio20
                                                             # estan listas las muestras
  def pantalla(self):
                                                             def avisar(self, oled):
                                                               boton tomar mas
                                                                                                machine.Pin(14,
     WIDTH = 128
                                                          machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL DOWN) # cable
                                               # oled
dimensiones
                                                          nearo
    HEIGHT = 64
                                                               boton finalizar
                                                                                                machine.Pin(15,
                                                          machine.Pin.IN, machine.Pin.PULL DOWN) # cable
               I2C(0,
                         scl=Pin(21),
                                         sda=Pin(20),
     i2c
freq=200000)
                 # pines gpio 21 y 20
                                                          verde
     #print("I2C
                   Address
                                                               led onboard
                                                                                     =
                                                                                                machine.Pin(22,
"+hex(i2c.scan()[0]).upper()) # dir oled
                                                          machine.Pin.OUT)
    #print("I2C Configuration: "+str(i2c))
                                                               sleep(5)
     oled = SSD1306 I2C(WIDTH, HEIGHT, i2c)
                                                               oled.fill(0)
                                                               oled.text("Desea tomar", 0, 0)
     return oled
                                                               oled.text("nuevas muestras?", 0, 16)
  # funcion para inicializar la comunicacion spi
                                                               sleep(3)
  # entre el modulo micro sd y pico
                                                               oled.show()
  def microsd(self):
        # <-inicializacion microsd
                                                               while True:
     cs = machine.Pin(1, machine.Pin.OUT)
                                                                  led onboard.toggle()
         = machine.SPI(0,
                                  baudrate=1000000,
     spi
                                                                  utime.sleep(2)
polarity=0.
                        phase=0.
                                               bits=8.
                                 sck=machine.Pin(2),
firstbit=machine.SPI.MSB,
                                                                  if boton_tomar_mas.value() == 1: # cable
mosi=machine.Pin(3), miso=machine.Pin(4))
                                                          negro
     sd = sdcard.SDCard(spi, cs)
                                                                    oled.fill(0)
                                                                    oled.text("Tomando nuevas", 0, 0)
     vfs = uos.VfsFat(sd)
    uos.mount(vfs, "/sd")
                                                                    oled.text("muestras...", 0, 16)
     return sd
                                       # retorna sd
                                                                    oled.show()
                                                                    sleep(2)
  # funcion para grafico de barras histograma
                                                                    return True
  # parametros, oled y temperaturas
  # leidas desde la sd
                                                                  if boton finalizar.value() == 1: # cable verde
  def graficar(self, oled, temperaturas):
                                                                    oled.fill(0)
    oled.fill(0)
                                                                    oled.text("Finalizando...", 0, 0)
    oled.text("Mostrando",0,0)
                                                                    led onboard.value(0)
    oled.text("grafica...",0,16)
                                                                    oled.show()
    oled.show()
                                                                    sleep(2)
                                                                    return False
    sleep(3)
    oled.fill(0)
    # eje 'X' v 'Y'
                                                             def recuperar(self,
                                                                                     oled,
                                                                                             numeros muestra,
    # plano cartesiano, 1er cuadrante
                                                          temperaturas):
    oled.vline(20,0,55,1) #vertical
                                                               self.init teclado()
    oled.hline(20,55,128,1) #horizontal
                                                               backup = False
```


```
muestra recuperar = ""
                                                                               if
                                                                                      muestra recuperar
                                                                                                               in
     ultima tecla presionada = ""
                                                          numeros muestra:
     print("¿Desea recuperar una de las muestras
                                                                                 oled.fill(0)
tomadas? (si/no)")
                                                                                 muestra recuperar
                                                                                                               =
    while not backup:
                                                          int(muestra recuperar.rstrip(':'))
       oled.fill(0)
                                                                                 oled.text(f'Muestra:
       oled.text("Desea recuperar",0,0)
                                                          {muestra recuperar}', 0, 0)
       oled.text("alguna muestra?",0,16)
                                                                                 oled.text(f'Temp:
       oled.text("A: SI / B: NO",0,32)
                                                          {temperaturas[muestra recuperar-1]} C', 0, 16)
       oled.show()
                                                                                 oled.show()
       for fila in range(4):
                                                                                 sleep(5)
                                                                                 # se implementa recursividad
            for columna in range(4):
               tecla = self.scan teclado(fila, columna)
                                                          para que si quiere recuperar
               if tecla == TECLA ABAJO:
                                                                                 # otra muestra pueda hacerlo
                 tecla presionada
                                                                                 self.recuperar(oled,
self.teclas[fila][columna]
                                                          numeros_muestra, temperaturas)
                 if tecla presionada == 'A':
                                                                               else:
                    print("Digite número de muestra
                                                                                 muestra recuperar = ""
                                                                                 print("Nmro de muestra no
que desea recuperar:")
                    oled.fill(0)
                                                          valido. Intente de nuevo.")
                    oled.text("Ingrese numero",0,0)
                    oled.text("de muestra", 0,16)
                                                                            elif tecla presionada == "B":
                    oled.show()
                                                                               print("No se recuperara ninguna
                    sleep(2)
                                                          muestra.")
                    capturada = False
                                                                               backup = True # Finalizar el
                    while not capturada:
                                                          bucle
                         for fila in range(4):
                                                                               break
                           for columna in range(4):
                              tecla
                                                                            else:
self.scan teclado(fila, columna)
                                                                               print("Respuesta no valida. Por
                                                          favor responda 'A:SI' o 'B:NO'.")
                                       tecla
                                                   ==
TECLA ABAJO:
                                                                               oled.fill(0)
                                                                               oled.text("Respuesta no".0.0)
                                sleep(0.5)
                                                                               oled.text("valida. Ingrese",0,16)
                                                                               oled.text("A:SI / B:NO",0,32)
ultima tecla presionada = self.teclas[fila][columna]
                                                                               oled.show()
ultima tecla presionada in '0123456789':
                                                                            break
                                                          def main(self, oled):
muestra_recuperar += ultima_tecla_presionada
                                                                led onboard
                                                                                                machine.Pin(22,
                                   print("Numero:",
                                                          machine.Pin.OUT)
muestra recuperar)
                                                                led onboard.value(0)
                                                                oled = self.pantalla()
                                   oled.text("Muestra:
" + str(muestra recuperar),0,32)
                                   oled.show()
                                                                muestreo = []
                                                                prom temp = 0
                                if
                                                                contador = 1
ultima tecla_presionada == '#':
                                                                cantidad muestras = 10
                                   capturada = True
                                   print("Muestra
                                                                with open("/sd/lm35.txt", "w") as file:
seleccionada: ", muestra recuperar)
                                                                  file.write("")
                                   oled.text("Muestra
                                                                with open("/sd/lm35.txt", "r") as file:
seleccionada: ",0,0)
                                                                  print("Leyendo archivo... Vacio")
                                                                  print(file.read())
oled.text(str(muestra recuperar),0,16)
                                   sleep(1)
                                   break
                                                                while True:
                                                                  if contador <= cantidad muestras:
                    muestra recuperar
                                                                     tempC = self.obtener temperatura()
muestra recuperar.strip() + ':'
```

```
fecha.
                                hora
self.obtener fecha hora actual()
                                                           numeros muestra.append(numero muestra)
          print("Temperatura: ",tempC, "C"," ", fecha,
                                                           temperaturas.append(temperatura)
hora)
                                                                                oled.fill(0)
          muestreo.append(float(round(tempC,2)))
                                                                                oled.text(f'Muestra:
          prom temp = prom temp + tempC
                                                           {numero muestra}', 0, 0)
                                                                                oled.text(f'Temp: {temperatura} C',
                                                           0, 16)
          oled.text(str(contador) + " Temperatura", 0,
                                                                                oled.text(fecha, 0, 32)
0)
                                                                                oled.text(hora, 0, 48)
          oled.text(str(tempC), 0, 16)
                                                                                oled.show()
          oled.text(str(fecha),0,32)
                                                                                sleep(1)
          oled.text(str(hora),0,48)
          oled.show()
                                                                        oled.fill(0)
                                                                        prom temp = round(((prom temp) /
          time.sleep(1)
                                                           (contador-1)), 2)
                                                                        oled.text("Impresion", 0, 0)
          with open("/sd/lm35.txt", "a") as file:
                                                                        oled.text("terminada", 0, 16)
            file.write(f'{contador}: {tempC} {fecha}
                                                                        oled.show()
{hora}\n')
                                                                        sleep(2)
          time.sleep(1)
                                                                        oled.fill(0)
          contador += 1
                                                                        oled.text("Promedio de", 0,0)
                                                                        oled.text("muestras", 0, 16)
                                                                        oled.text(str(prom temp) + "C", 0, 32)
       else:
          with open("/sd/lm35.txt", "r") as file:
                                                                        oled.show()
            print("\n Imprimiendo archivo")
            oled.fill(0)
                                                                        sleep(2)
            oled.text("Imprimiendo", 0, 0)
                                                                        self.recuperar(oled,
                                                                                               numeros_muestra,
            oled.text("archivo", 0, 16)
                                                           temperaturas)
            data = file.read()
                                                                        self.graficar(oled, temperaturas)
            cadena = data.split("\n")
                                                                        break
            numeros muestra = []
            temperaturas = []
                                                           if __name__ == "__main__":
                                                              temp = Temperatura()
            for i in range(len(cadena) - 1):
                                                              activar = True
               if cadena[i] != ":
                                                              sd = temp.microsd()
                  partes = cadena[i].split(' ')
                                                              oled = temp.pantalla()
                  if len(partes) >= 3:
                                                              oled.fill(0)
                    contador_temp = partes[0] + ": " +
                                                              oled.text("BIENVENIDO", 0, 0)
partes[1]
                                                              oled.show()
                                                              sleep(2)
                    fecha hora = ' '.join(partes[2:])
                    fecha, hora = fecha hora.split(' ')
                                                              while activar:
                                                                 temp.main(oled)
                    numero muestra, temperatura =
                                                                 activar = temp.avisar(oled) #<- por si quiere
contador temp.split(': ')
                                                           iniciar de nuevo
```

3.2. Circuito



3.3. Pinout del LM35 y Datasheet



LM35 Pinout:

- 1. +Vs
- 2. Vout
- 3. GND

1 Features

- Calibrated Directly in Celsius (Centigrade)
- Linear + 10-mV/°C Scale Factor
- 0.5°C Ensured Accuracy (at 25°C)
- Rated for Full -55°C to 150°C Range
- Suitable for Remote Applications
- · Low-Cost Due to Wafer-Level Trimming
- Operates From 4 V to 30 V
- Less Than 60-μA Current Drain
- · Low Self-Heating, 0.08°C in Still Air
- Non-Linearity Only ±¼°C Typical
- Low-Impedance Output, 0.1 Ω for 1-mA Load

3.4. Bibliografía

Python para impacientes. Enlace: https://python-para-impacientes.blogspot.com/2017/03/el-modulo-time.html

Clase N° 6.1, Raspberry Pi Pico "MicroPython" (Sensor de temperatura LM35). Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=d11pck6qrzc&t=44s

LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors. Enlace: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf

string — Common string operations. Enlace:

https://docs.python.org/es/3/library/string.html